

modul HAIR MIST



Ayo Mulai 



Modul Hair Mist

Hair Mist ini tidak hanya membantu menjaga kelembapan rambut, tetapi juga memberikan aroma yang menyegarkan dan menenangkan. Hair mist adalah produk perawatan rambut yang dirancang untuk memberikan hidrasi, kelembutan, dan keharuman pada rambut. Dengan penggunaan rutin, hair mist dapat membuat rambut lebih halus, mudah diatur, dan berkilau. Selain itu, hair mist juga berfungsi sebagai pelindung rambut dari faktor lingkungan yang merusak seperti polusi dan paparan sinar matahari, yang seringkali menyebabkan rambut kering dan rusak.

DAFTAR SUPPLIER



Daftar Supplier Bahan Baku ↗

- tokopedia.com/sentanasempurna
- tokopedia.com/syah-house
- tokopedia.com/multijayakimia
- tokopedia.com/gudangkimia
- tokopedia.com/jayamulyokimia
- tokopedia.com/kimiaraya
- tokopedia.com/achem
- tokopedia.com/belikimijogja
- tokopedia.com/marissanasution
- tokopedia.com/chemicalretailshop

Daftar Supplier Kemasan Kosmetik ↗

- shopee.co.id/achi.house
- tokopedia.com/mutiarapackaging
- tokopedia.com/plastec-packaging
- tokopedia.com/exxenindo-pa

Daftar Supplier Besar Bahan Baku dan Kemasan Kosmetik

| Nama Pabrik | Alamat | Kontak | Supplier |
|------------------------------|---|---|--|
| PT. Cortic Mulia Sejahtera | Jl. Darmo Surabaya, Surabaya Jawa Timur ,Indonesia | WA : +6287884050368 Website : www.corticomulia.com | Bahan baku chemicalindustri PKRT, danbeberapa bahan kosmetik |
| PT. AJS Chemindo | Jl. Raya Baru Asih No.18,Muncul, Tangerang Selatan –Indonesia 15314 | Telp : (021) 7562419 WA : 0812-9058-7686 Email : info@ajskemindo.com | Bahan baku chemicalindustri PKRT, danbeberapa bahan kosmetik |
| PT. BASF Indonesia | Jl. Raya Jakarta – Bogor Km31.2, Cimanggis, Depok16452, Indonesia | Telp : 021 2949 5200 Fax: 021 871 0309 Website : www.basf.com | Bahan baku chemicalindustri PKRT, danbeberapa bahan kosmetik |
| PT. DKSH Indonesia | AIA Center 39th floor. JalanJendral Sudirman Kav. 48A.12930 JakartaSelatanIndonesia | Phone : 021 2988 8557 Fax : 021 2988 7870 Website : www.dksh.com | Bahan baku chemicalindustri personal care, food& beverage, pharmaceutical& kosmetika |
| PT. Narda Tita | Rukun Puri Niaga 3 Blok M8No. 3B, Jl. Puri Kencana,Kembang Selatan, JakartaBarat | Telp : 021 50636 888 Website : www.nardatita.com | Bahan baku chemicalfarmasi, makanan & perasa,kosmetik dan kecantikan |
| PT. Sinergi Mulia Lestarindo | Business Park Kebon JerukBlok I 5-6, Jl. Raya Meruyallir, Kav.88 Meruya UtaraKembangan Jakarta Barat | Telp : 021 - 300 679 71 Website : www.ptsmi.id Email : info@ptsmi.id | Food Ingredient & PersonalCare Ingredient |
| PT. Croda Trading Indonesia | Palma Tower 17th Floor. JIRA Kartini II S/06, Jakarta | Telp : 021 759 0511 | Bahan Baku Personal Care |
| CV. Cipta Indah Packaging | Taman Narogong Indah,Kota Bekasi. | Email : ciptaindah99@yahoo.com Telp : 0877 7907 7775 Website :www.ciptaindahpackaging.com | Kemasan kosmetik,Kemasan Herbal dll |
| PT. Derma Kemas Tejahakara | Modern Cikande IndustrialEstate Jl. Modern IndustriXXI AM No. 2, Serang,Banten 42186 | Email: marketing@dermapack.net Telp : 021-31116119 | Kemasan kosmetik,Kemasan Skincare,Kemasan Personal Care &Farmasi |
| Mutiara Packaging | Komplek PergudanganMega Jaya no. G9, desaTegalluar, Kec Bojongsoang,Bandung, Jawa Barat 40287 | WA : 082266490044 Email: sales@mutiarapackaging.com | Kemasan kosmetik,Kemasan Skincare,Kemasan Personal Care |
| PT. Lisa Boy GayaCantika | Pergudangan Bizpark 3 BlokC No. 25 Jl. Sultan AgungKm 28.5 Kel. Kali Baru. Kec.Medan Satria Kota Bekasi | WA : 08111144985 Email : info@lisaboygayacantika.com Website :www.jualbotolkosmetik.com | Kemasan kosmetik,Kemasan Skincare,Kemasan Personal Care |

PERALATAN LABORATORIUM

○



Timbangan digital (akurasi 0,01 gram)

Untuk mengukur berat formulasi produk.



Mini-Mixer/ Handmixer

Membantu menciptakan emulsi yang stabil.



Spatula

Spatula silikon baik untuk bahan lengket, sementara logam lebih cocok untuk bahan padat.



Pemanas elektrik

Selalu gunakan di area berventilasi baik dan hindari memanaskan bahan yang mudah terbakar.



Sarung tangan

○



Pilih sarung tangan yang sesuai dengan bahan kimia.



Pipet tetes



Tersedia dalam versi kaca atau plastik. Gunakan pipet terpisah untuk setiap bahan untuk menghindari kontaminasi silang.



Mangkuk stainless



Terbuat dari bahan tahan karat, mangkuk ini ideal untuk mencampur bahan-bahan produk.



Termometer



Tersedia dalam bentuk digital atau analog. Termometer infrared juga berguna untuk pengukuran suhu tanpa kontak.



Gelas arloji



Selain untuk menimbang, gelas arloji juga berguna sebagai penutup sementara untuk gelas beaker.



PERALATAN HOME INDUSTRI



MIXER STAND



**BLENDER INDUSTRI
SKALA KECIL**



LABEL PRINTER



**PENYARING
STAINLESS STEEL**




**HOT PLATE
MAGNETIC STIRRER**



**GELAS UKUR
PLASTIK BESAR**



WATERBATH



**SPATULA
STAINLESS STEEL
UKURAN BESAR**

PERALATAN HOME INDUSTRI



**TIMBANGAN DIGITAL
KAPASITAS 5-10 KG**



**TERMOMETER
INFRARED**



**LEMARI
PENYIMPANAN
BAHAN BAKU**



PH METER PORTABLE



HOT SEALER



**MESIN PENGISI
SEMI-OTOMATIS**

PERALATAN INDUSTRI



MIXER INDUSTRI



**MESIN PENGISI
(FILLING MACHINE)**



HOMOGENIZER



CAPPING MACHINE



**TANGKI
PENYIMPANAN
& PENCAMPURAN**




LABELING MACHINE

PERALATAN INDUSTRI



SISTEM FILTRASI



AUTOCLAVE INDUSTRI



**SISTEM
PENGOLAHAN AIR**



CHILLER INDUSTRI



DUST COLLECTOR



SISTEM HVAC KHUSUS

RESEP FORMULASI

| Nama Bahan | Nama INCI | Fungsi | Gram | Percent |
|----------------------|-----------------------------|---|------|---------|
| Aquadest | Aqua (Water) | Solvent (pelarut) | 22 | 72.0 |
| Rose hydrosol | Rosa Damascena Flower Water | Skin Conditioning Agent (perawatan kulit) | 5 | 16.4 |
| Vegetable glycerin | Glycerin | Humectant (pelembap) | 0.5 | 1.6 |
| Cetrimonium chloride | Cetrimonium Chloride | Conditioning Agent (agen pengkondisi) | 0.1 | 0.3 |
| Panthenol | Panthenol | Moisturizer (pelembap) | 0.2 | 0.7 |
| Cromollient SCE | Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate | Emollient (pelembut) | 0.3 | 1.0 |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | Preservative (pengawet) | 0.15 | 0.5 |
| Aloe vera juice | Aloe Barbadensis Leaf Juice | Skin Conditioning Agent (perawatan kulit) | 2 | 6.5 |
| Silk protein | Hydrolyzed Silk | Skin Conditioning Agent (perawatan kulit) | 0.1 | 0.3 |
| Polysorbate 20 | Polysorbate 20 | Emulsifier (pengemulsi) | 0.2 | 0.7 |



CARA PEMBUATAN

- Siapkan beaker steril sebagai wadah pencampuran. Masukkan aquadest sebagai dasar formulasi. Aquadest berfungsi memberikan hidrasi dan membantu bahan lainnya tercampur dengan baik. Kemudian, tambahkan rose hydrosol yang menyegarkan rambut dan memberikan aroma bunga mawar yang menenangkan.
- Tambahkan juga vegetable glycerin yang bertindak sebagai humektan, menarik kelembapan ke rambut agar tetap lembut dan tidak kering. Untuk menambah manfaat hidrasi, masukkan aloe vera juice yang juga memberikan efek menenangkan pada kulit kepala.
- Tambahkan panthenol atau Pro-Vitamin B5, yang akan membantu melembapkan dan memperbaiki tekstur rambut.
- Aduk semua bahan hingga merata menggunakan spatula pengaduk.





- Tambahkan cetrimonium chloride, yang akan berfungsi sebagai kondisioner untuk menghaluskan dan mengurai rambut.
- Masukkan cromollient SCE, emolien ringan yang membantu bahan-bahan menyebar secara merata di rambut, serta polysorbate 20 yang bertindak sebagai emulsifier untuk menjaga stabilitas campuran. Aduk kembali hingga semua bahan larut dengan sempurna.
- Untuk menjaga stabilitas mikroba dalam hair mist, tambahkan phenoxyethanol sebagai pengawet, dan aduk hingga tercampur rata.
- Tambahkan silk protein yang akan memperbaiki tekstur dan kekuatan rambut, memberikan kilau alami. Aduk hingga semua bahan larut sepenuhnya.
- Setelah semua bahan tercampur dengan baik, tuangkan campuran ke dalam botol semprot yang bersih dan steril. Pastikan botol semprot ditutup rapat untuk menjaga kualitas hair mist.

